



堺市立美原文化会館 DMXパッチ (1)

舞台床 前明かり

LH 下			
76	73	70	67
4	3	2	1

LH 中			
75	72	69	66
4	3	2	1

LH 上			
74	71	68	65
4	3	2	1

FC奥下			
106	105	104	103
4	3	2	1

FC奥上			
102	101	100	99
4	3	2	1

FC下		
94	93	92
9	8	7

FC上		
85	84	83
9	8	7

91	90	89
6	5	4

82	81	80
6	5	4

88	87	86
3	2	1

79	78	77
3	2	1

FC前下	
98	97
2	1

F		
133	132	131
3	2	1

FC前上	
96	95
2	1

CL											
124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

FS下		
112	111	110
3	2	1

FS上		
109	108	107
3	2	1

客席DL							
142	141	140	139	138	137	136	135
8	7	6	5	4	3	2	1

BR
143
1

客席FL							
151	150	149	148	147	146	145	144
8	7	6	5	4	3	2	1

堺市立美原文化会館 DMXパッチ (2)

舞台上部

UH 下

64	61	58	55
4	3	2	1

UH 中

63	60	57	54
4	3	2	1

UH 上

62	59	56	53
4	3	2	1

3SUS

52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

天反

130	129	128	127	126	125
6	5	4	3	2	1

2SUS

40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

2B 中

28	26	24	22
4	3	2	1

2B 上・下

27	25	23	21
4	3	2	1

1SUS

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1B 中

8	6	4	2
4	3	2	1

1B 上・下

7	5	3	1
4	3	2	1

堺市立美原文化会館 サスと前明かり 常仕込み図

